


Thermo

Sectionnelle industrielle isolée extérieure



Sectionnelle industrielle isolée extérieure

Thermo

Portes sectionnelles isolées Novoferm, de type Thermo, disponibles en fonctionnement soit manuel, soit électrique. Ces portes sont utilisées dans le secteur privé, les bâtiments industriels et les services publics. Le modèle offre un choix étendu de spécifications, finitions, commandes et dispositifs d'installation (systèmes de levée)

Composants et construction

La porte sectionnelle Novoferm, de type Thermo est fabriquée à partir de panneaux de 625 mm et/ou 500 mm de hauteur de design Stucco à nervures horizontales. Lorsque la porte s'ouvre, les sections coulisent dans les rails horizontaux, sous le plafond. Les ressorts de torsion compensent le poids du tablier, ce qui permet une manœuvre manuelle. Sont également disponibles, outre la levée standard, des levées semi-verticales, verticales, inclinées et réduites.

Mode d'emploi des portes sectionnelles

Version : 3.0 / mai 2001
Ce mode d'emploi concerne les portes sectionnelles suivantes :

Type :
Numéro de commande :
Date de livraison :
Service :
(timbre du revendeur / réparateur)

Généralités

- il s'agit de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre porte sectionnelle. Une utilisation correcte de la porte se traduit par une augmentation de votre sécurité, une durée de vie du produit plus longue et une diminution des frais d'entretien.
- votre porte sectionnelle a été conçue et fabriquée conformément aux normes définies par le système de qualité ISO- 9001. La porte ne doit être utilisée qu'après délivrance d'une déclaration de conformité (label CE).
- ce mode d'emploi s'adresse aux utilisateurs quotidiens de la porte sectionnelle. Les utilisateurs de la porte doivent recevoir des instructions sur son fonctionnement. Il ne faut pas que des tiers (des visiteurs par

Table des matières

1	Introduction	1.1 Relevé des pictogrammes	6
		1.2 lire! Informarion importante!	14
		1.3 Glossaire	15
2	Relevés	2.1 de panneau inférieur	20
		2.2 de panneau intermédiaire	21
		2.3 de panneau supérieur	22
		2.4 vue d'ensemble des rails	23
		2.5 vue d'ensemble de l'axe de ressorts à torsion	26
3	Montage	3.1 du système de rails	27
		3.2 du kit ressort	30

